




Elektrom[®]

ZAKŁADY ELEKTROMECHANICZNE S.I.
ul. Przasnyska 6A
01-756 Warszawa

Tel.(0-22) 4316-171(172) Fax. (0-22) 639 73 45
www.zeelektra.com.pl
email: handel@zeelektra.com.pl

Posiadamy certyfikowany system jakości ISO 9001

INSTRUKCJA INSTALACJI I EKSPLOATACJI SZPERACZA RĘCZNEGO LED-3/M (900Lm)



OPIS OGÓLNY

Szperacz LED-3/M służy do oświetlenia obszaru (miejsca) wokół pojazdów np: miejsca wypadku lub innego nieprzewidzianego zdarzenia drogowego.

Szperacz LED-3/M składa się z :

- lampa robocza LED-3/M
- przewód zasilający zwijany z wtykiem do zapalniczki (3mb)
- rękojeści

INSTALACJA

Szperacz LED-3/M powinien być umieszczony wewnątrz pojazdu w miejscu dogodnym do szybkiego użycia. Przewód zwijany podłączyć do gniazda zapalniczkowego w pojeździe.

DANE TECHNICZNE:

Napięcie zasilania	10,8 --30 V DC
Źródło światła	Moduł 5 x LED (1500 lm)
Pobór prądu	0,8A przy 12V DC i 0,4A przy 24V DC
Klasa szczelności	IP 68
Waga	0,85 kg